

工业探杆液晶 温度变送器用户手册 (模拟量型)

SN-3009D-WD-* -LCD

Ver 2.0





目录

第 1 章 产品简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要参数	4
1.4 系统框架图	5
1.5 产品选型	6
第 2 章 硬件连接	7
2.1 设备安装前检查	7
2.2 接口说明	7
2.2.1 传感器接线	7
2.3 设备安装	7
2.4 面板显示说明	8
2.5 按键操作说明	8
第 3 章 模拟量参数含义	10
3.1 电流型输出信号转换计算	10
3.2 电压型输出信号转换计算	10
第 4 章 注意事项与维修维护	11

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

工业探杆温度变送器采用我公司最新的温度测量技术，4~20mA/0~10V/0~5V等多种模拟量信号输出可选，可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备，广泛应用于楼宇自动化、气候与暖通信号采集、大棚温室以及医药化工等行业。

1.2 功能特点

- 采用高精度温度测量单元，典型温度年漂移 $\leq 0.03^{\circ}\text{C}$ 。
- 为避免工业现场强电磁干扰，设计了高抗干扰的模拟量输出电路。
- 交直流供电均可，DC15~36V 或者 AC24V（ $\pm 20\%$ ）。
- 套管安装，安装高度可调节。
- 最高防护等级可达 IP65。
- 现场可通过拨码修改温度输出量程。


1.3 主要参数

供电	DC15~36V 或者 AC24V（ $\pm 20\%$ ）	
最大功耗	1.5W	
A 准精度	温度	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (25°C)
温度量程	默认： -10~120°C	
变送器元件耐温及湿度	-20°C~+60°C, 0%RH~99.9%RH (非结露)	
长期稳定性	温度	$\leq 0.03^{\circ}\text{C}/\text{y}$
响应时间 ¹	$\leq 25\text{s}$ (1m/s 风速 ²)	
允许最大气流速度	16m/s	
输出信号	电流输出	4~20mA
	电压输出	0~5V/0~10V
负载能力	电压输出	输出电阻 $\leq 1\text{k}\Omega$
	电流输出	$\leq 600\Omega$

¹ 响应时间为 τ_{63} 时间。

² 风速是指传感器内部敏感材料处风速，测试环境风速为 10^{-2}m/ms 时，风向垂直于传感器采集口，传感器内部敏感材料处风速约为 1m/s。


产品尺寸：



1.4 系统框架图


当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者 PLC 的 DI 接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。

单接



当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者 PLC 的 DI 接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。

多接



1.5 产品选型

SN-				公司代号
3009D-	工业探杆温度变送器			
	WD-	温度变送、传感器		
		I20-	4~20mA	
		V05-	0~5V	
		V10-	0~10V	
		LCD-	带显示	
			TG	带传感器保护套管

第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 温度变送器设备 1 台
- 合格证等

2.2 接口说明

2.2.1 传感器接线




模拟量接线示意图

(该设备默认不提供通信线，线色仅供参考)

	电路标识	说明
电源	VCC	电源正
	GND	电源负/信号负
输出	TH	温度信号正
	RH	保留


2.3 设备安装

带传感器保护套管安装示意：



- ①将传感器套管安装在管道上（四分管螺纹安装）；
- ②将设备探杆插入套管中，然后使用顶丝将探杆固定。

2.4 面板显示说明



2.5 按键操作说明



1) 短按 键，进入密码输入界面界面，短按 、、 可进行



密码输入（默认密码 888），输入完成后再次长按 键进入设置主界面，密码错误提示 ERR。



2) 进入设置主菜单后，可短按 或 前后翻页，短按 进入参数设置界面。



3) 短按 、、 可修改参数，参数修改完成后短按 ，参数

自动保存。



4) 设置过程按 可放弃本次设置，再按 回到主界面。

具体参数界面如下：

显示界面	说明	按键操作
	设置设备的温度校准值 范围： -100.0~100.0 默认值： 0	短按 加1，长按 加10；短按 减1，长按 减10。短按 键，将显示温度校准值保存为目标温度校准值。
	设置设备的密码 范围： 000~999 默认： 888	短按 加1，短按 减1。短按 键，左移一位。 长按 键，将显示密码保存为目标密码。
	设置量程 范围： 0-3 0代表-10~120°C 1代表- 0-100°C 2代表0~70°C 3代表-40~80°C 默认： 0	短按 加1，短按 减1 短按 键，将量程改为目标量程。

第 3 章 模拟量参数含义

3.1 电流型输出信号转换计算

例如量程-10-120℃，4~20mA 输出，当输出信号为 12mA 时，计算当前温度值。此温度量程的跨度为 130℃，用 16mA 电流信号来表达， $130^\circ\text{C}/16\text{mA}=8.125^\circ\text{C}/\text{mA}$ ，即电流 1mA 代表温度变化 8.125℃。测量值 $12\text{mA}-4\text{mA}=8\text{mA}$, $8\text{mA}*8.125^\circ\text{C}/\text{mA}=65^\circ\text{C}$ 。 $65+(-10)=55^\circ\text{C}$ ，当前温度为 55℃。

3.2 电压型输出信号转换计算

例如量程-10-120℃，0-10V 输出，当输出信号为 5V 时，计算当前温度值。此温度量程的跨度为 120℃，用 10V 电压信号来表达， $130^\circ\text{C}/10\text{V}=13^\circ\text{C}/\text{V}$ ，即电压 1V 代表温度变化 13℃。测量值 $5\text{V}-0\text{V}=5\text{V}$, $5\text{V}*13^\circ\text{C}/\text{V}=65^\circ\text{C}$ 。 $65+(-10)=55^\circ\text{C}$ ，当前温度为 55℃。

第 4 章 注意事项与维修维护

无输出或输出错误

可能的原因：

- 1)量程对应错误导致 PLC 计算错误，量程请查阅 4.按键操作说明。
- 2)接线方式不对或者接线顺序错误。
- 3)供电电压不对。
- 4)变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。
- 5)PLC 采集口损坏。
- 6)设备损坏。